

Parameter Einstellungen ändern: Türkontaktschalter

1. Pfeiltaste so oft hintereinander drücken, bis der Wert „Parameter Ebene“ auf dem Display erscheint.
2. „OK“ drücken. Der Wert „0“ blinkt (d.h. die Parameterebene 0 ist ausgewählt).
3. Die „+“ Taste so lange drücken, bis die Parameterebene „3“ ausgewählt werden kann.
4. OK“ drücken, um die Parameterebene 3 auszuwählen.
5. Dann Pfeiltaste so lange drücken, bis im Display der Parameter 12) erscheint: „Tür Auswahl“ (oder Typ Tür, oder Typ Türkontakt, ...manchmal weichen die Bezeichnungen ab).
6. Mit „OK“ bestätigen.
7. Mit der „+“ Taste den Wert „2“ einstellen.
8. Auswahl mit „OK“ bestätigen.
9. Dann entweder ein paar Sekunden warten, bis der Übersichtsbildschirm erscheint oder direkt F2 drücken.